

ISTRUZIONI PER L'USO

Adattatore riduzione spina 16A con presa bipasso. Valex

1. Descrizione del Prodotto

L'adattatore elettrico bivalente permette di collegare dispositivi con spine da **10A o 16A** a prese standard con uscita **10A**. Compatto e leggero, è ideale per l'uso in **casa, ufficio e viaggi**.

2. Specifiche Tecniche

- **Spina ingresso:** 10A
 - **Presa uscita:** Bipasso 10A/16A
 - **Tensione nominale:** 220–250V
 - **Frequenza:** 50/60 Hz
 - **Materiale:** tecnopolimero isolante
 - **Uso previsto:** interno
-

3. Modalità d'Uso

1. Assicurarsi che la presa e l'adattatore siano asciutti.
 2. Inserire la **spina 10A** dell'adattatore nella presa a muro.
 3. Collegare la spina del dispositivo alla **presa bipasso** dell'adattatore.
 4. Controllare la compatibilità del dispositivo con tensione e corrente nominali.
 5. Accendere l'apparecchio collegato.
-

4. Avvertenze di Sicurezza

- Non superare il carico massimo consentito dal dispositivo collegato.
- Non utilizzare l'adattatore se danneggiato o surriscaldato.
- Non utilizzare in ambienti umidi o esposti all'acqua.
- Non toccare con mani bagnate.
- Non aprire o modificare il prodotto.

- Scollegare quando non utilizzato per lunghi periodi.
 - Tenere lontano dalla portata dei bambini.
-

5. Manutenzione e Pulizia

- Staccare l'adattatore prima di pulirlo.
 - Utilizzare solo un panno asciutto.
 - Non usare spray, solventi o acqua.
-

6. Smaltimento

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme sui rifiuti elettrici ed elettronici (**RAEE**).
Non smaltire nei rifiuti domestici.

7. Garanzia

Le condizioni di garanzia possono variare in base al rivenditore. Conservare la prova d'acquisto.